

Modello di riferimento per il suo design e per l'ampiezza di gamma. Bella in ogni versione, dall'imbottita a quella con schienale in rete, fino alla cantilever. L'impiego del poggiatesta la rende una poltrona di livello semi-direzionale comoda e performante.

SEDUTE CON MECCANISMO GYT1 CON  
BRACCIOLI B3D  
CONFORMI UNI EN-1335 - TIPO A

## DESCRIZIONE COMPONENTI



### HELLO (OPERATIVA IMBOTTITA)

#### BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN3) Base in nylon nero, diametro mm 680, a 5 razze.
- (ALC7) Base in alluminio pressofuso lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

#### RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 65, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional.

(OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

#### ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

#### MECCANICHE

Disponibili in 2 tipologie:

- (GCPT) Gas Contatto Permanente Traslatore  
Meccanismo con movimento schienale bloccabile in 5 posizioni con angolo oscillazione di 20°.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360° ;
- la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite pomo anteriore;
- il blocco e lo sblocco dell'oscillazione schienale tramite leva con sistema antishock;
- la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
- campo di oscillazione schienale 20° .

- (GYT1) Gas Sincron Traslatore

Meccanismo con movimento sincronizzato sedile/Schienale bloccabile in 5 posizioni con angolo di oscillazione di 22°.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360° ;
- la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite sistema a manovella;

- il blocco e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;
- la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
- campo di oscillazione schienale 22° .

---

#### **BRACCIOLI**

- (B3D) Bracciolo regolabile in altezza, profondità e rotazione , tubolare cromato, copertura poliuretano morbido nero.

---

#### **SEDILE**

Struttura portante realizzata in polipropilene stampato, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo IGNIFUGO classe 1IM mm 40 e di densità 60 Kg./m<sup>3</sup>

---

#### **SCHIENALE**

Schienale esterno a vista realizzato in polipropilene tenacizzato stampato per iniezione nei colori: antracite o grigio , a flessibilità progressiva; ricoperto internamente con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo IGNIFUGO classe 1IM mm 40 e di densità 60 Kg./m<sup>3</sup> supportata da controscozza di irrigidimento in polipropilene.

Supporto lombare interno in polipropilene stampato, regolabile tramite movimento step by step.

Schienale regolabile in altezza tramite movimento UP & DOWN.

---

#### **POGGIATESTA:**

Guscio esterno a vista realizzato in polipropilene tenacizzato stampato per iniezione nei colori : antracite o grigio , ricoperto internamente con imbottitura in poliuretano schiumato a freddo IGNIFUGO classe 1IM mm 15 e di densità 60 Kg./ m<sup>3</sup> supportata da controscozza di irrigidimento in polipropilene, resa rimovibile da sistema di accoppiamento a scatto.

---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Versione con poggiatesta+braccioli <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 2</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,217</li> <li>• Kg 22,5</li> </ul>	Consumo tessuto mtl 1,15 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni
Versione standard+braccioli <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 2</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,195</li> <li>• Kg 20,5</li> </ul>	Consumo tessuto mtl 1,05 h.140		



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - RETE ROUND - RETE BREAK - RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Poltroncina operativa dalle forme nette e decise. Rappresenta una valida alternativa alle sedute dalle forme più morbide. Gli schienali, in colore grigio e antracite, si prestano a perfetti abbinamenti con le reti nere, bianche e verdi e con i numerosi tessuti selezionati nel nuovo campionario.

SEDUTE CON MECCANISMO GCPT E  
BRACCIOLI B3D  
CONFORME UNI EN-1335 - TIPO B

SEDUTE CON MECCANISMO GYT1 E  
BRACCIOLI B3D  
CONFORME UNI EN-1335 - TIPO A

## DESCRIZIONE COMPONENTI

### HELLO (OPERATIVA SCHIENALE RETE)

#### BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN3) Base in nylon nero, diametro mm 680, a 5 razze.
- (ALC7) Base in alluminio pressofuso lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

#### RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 65, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional. (OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

#### ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

#### MECCANICHE

Disponibili in 3 tipologie:

- (GT) Gas Traslatore

Meccanismo dotato di piastra girevole in alluminio presso fuso fissata direttamente al sedile e di leva di comando alzo gas.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360° ;
- la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;

- (GCPT) Gas Contatto Permanente Traslatore

Meccanismo con movimento schienale bloccabile in 5 posizioni con angolo oscillazione di 20°.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360° ;
- la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite pomo anteriore;
- il blocco e lo sblocco dell'oscillazione schienale tramite leva con sistema antishock;



- la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
- campo di oscillazione schienale 20° .
- (GYT1) Gas Synchron Traslatore  
Meccanismo con movimento sincronizzato sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni con angolo di oscillazione di 22°.  
Il meccanismo consente:
  - la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
  - la rotazione del sedile a 360° ;
  - la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite sistema a manovella;
  - il blocco e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;
  - la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
  - campo di oscillazione schienale 22° .

---

#### **BRACCIOLI**

- (B3D) Bracciolo regolabile in altezza, profondità e rotazione , tubolare cromato, copertura poliuretano morbido nero.

---

#### **SEDILE**

Struttura portante realizzata in polipropilene stampato, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo IGNIFUGO classe 1M mm 40 e di densità 60 Kg./m<sup>3</sup>

---

#### **SCHIENALE**

Struttura ad alta resistenza in nylon tenacizzato con fi bra di vetro disponibile neri colori grigio o nero. Dotato di supporto lombare in nylon regolabile in altezza atto a garantire un confort personalizzato. Lo schienale è rivestito con tessuto tipo rete da 560 gr/mq min. (R2- RETE BREAK) ad elevata portata, realizzato in tecnopolimero disponibile nei colori: bianco, verde e nero.

---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		
Tessuto cliente		■

RETE SCHIENALE	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
R1- Rete ROUND		
R2- Rete BREAK		■
R3- Rete GABRIEL		

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Seduta standard+Braccioli • Colli 2 • m <sup>3</sup> 0,195 • Kg 18.5	Consumo tessuto mtl 0,35 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni





---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - RETE ROUND - RETE BREAK - RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Poltroncina operativa imbottita dalle forme nette e decise. Rappresenta una valida alternativa alle sedute dalle forme più morbide. L'articolata proposta cromatica delle scocche e dei tessuti rende la collezione fortemente personalizzabile.

---

CONFORME UNI EN-16139

---

## DESCRIZIONE COMPONENTI

---



---

### **HELLÓ (SEDIA SLITTA IMBOTTITA)**

---

#### **BASAMENTO TELAIO SLITTA**

Struttura in tubolare metallico del diametro di mm 25, verniciato argento metallizzato o cromato lucido. Piedini in plastica colore nero.

---

#### **BRACCIOLI**

Del tipo fisso stampati in unico corpo con lo schienale ed avvitati alla struttura tubolare.

---

#### **SEDILE**

Struttura portante realizzata in polipropilene stampato, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo IGNIFUGO classe 1IM mm 40 e di densità 60 Kg./m<sup>3</sup>

---

#### **SCHIENALE**

Schienale del tipo fisso realizzato in polipropilene tenacizzato stampato per iniezione in unico corpo con i braccioli, nei colori : nero, antracite o grigio.

---

#### **PADELLINO SCHIENALE (OPTIONAL)**

Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo classe 1IM mm 40 e di densità 60 Kg./m<sup>3</sup> supportata da controscozza di irrigidimento in polipropilene.

---

#### **TAPPEZZERIA**

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

## DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		
Tessuto cliente		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colli 1</li> <li>• m<sup>3</sup> 0,400</li> <li>• Kg 13</li> </ul>	Consumo tessuto mtl 0,35 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni



---

## USO E MANUTENZIONE

---

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle,....etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

### UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

### TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

### TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI : I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

### ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

### VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

### METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

### MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

### CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



#### **GARANZIA**

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

#### **LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

A model which stands out as a reference point for its design and wide range available. Beautiful in any version, from the upholstered one to the mesh backrest, including the cantilever version. The headrest turns this chair into a semi-executive chair, performing and comfortable.

CHAIRS WITH MECHANISM GYT1 WITH  
ARMRESTS B3D  
IN CONFORMITY TO UNI EN-1335 - TYPE A

## COMPONENTS



### HELLO (PADDED OPERATIVE CHAIR)

Swivel base:

Available in two choices:

- (PLN3) Black nylon base, 680 mm diameter, 5 spokes.
- (ALC7) Polished die-cast aluminium base, 700 mm diameter, 5 spokes.

### WHEELS

Black nylon castors (65 mm diameter) with zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.  
(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

### ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

### MECHANISMS

Three available choices:

- (GT) – Gas Translator

The mechanism has a fused aluminum swivel plate fixed directly to the seat frame, and a gas lift seat height adjustment.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust seat depth, with 6 positions;

- (GCPT) Gas Permanent Contact Translator

Mechanism with movement backrest lockable in 5 positions with a tilting range of 20°.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust load intensity based on weight by using a knob system;
- use the anti-shock lever to lock or unlock the tilting movement of the backrest;
- adjust seat depth, with 6 positions;
- have a tilting range for the backrest of 20°.

- (GYT1) Gas Synchron Translator  
Synchronized movement of seat-backrest lockable in 5 positions, with a tilting range of 22°.

With this

mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust load intensity based on weight by using a crank system;
- use the anti-shock lever to lock or unlock the synchron;
- adjust seat depth, with 6 positions;
- have a tilting range for the backrest of 22°.

---

#### **ARMRESTS**

- (B3D) Armrests adjustable for height, depth and rotation, tubular chromed with an upper cover made from soft black polyurethane.

---

#### **SEAT**

The frame is made of molded polypropylene, padded with fire-proof cold foam polyurethane class 1IM, 4 cm thick, density 60 kg/m<sup>3</sup>.

---

#### **BACKREST**

Visible external backrest made in molded resilient polypropylene, available in anthracite or grey, progressive flexibility; internally padded with fireproof cold foam polyurethane class 1IM, 4 cm thick, density 60 kg/m<sup>3</sup>, supported by a polypropylene rigid underframe. Inner lumbar support made with molded polypropylene, equipped with step-by-step movement regulation.

---

#### **HEAD SUPPORT**

Visible external cover made with molded resilient polypropylene, available in anthracite or grey, internally padded with fireproof cold foam polyurethane class 1IM, 15 mm thick, density 60 kg/m<sup>3</sup>, supported by a polypropylene rigid underframe made removable by the snapping coupling system.

---

#### **UPHOLSTERY**

Check finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.



## DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		
Customer fabric		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Version with headrest+armrests <ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 2</li> <li>m<sup>3</sup> 0,217</li> <li>Kg 22,5</li> </ul>	Fabric used mtl 1,15 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.
Standard version+armrests <ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 2</li> <li>m<sup>3</sup> 0,195</li> <li>Kg 20,5</li> </ul>	Fabric used mtl 1,05 h.140		



---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



**WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.  
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

**LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

Operative armchair with clear and decisive shapes. It represents an alternative value to softer seating. Grey and anthracite backrests provide perfect matching with black, white and green mesh and with the wide range of fabrics selected for this new collection.

CHAIRS WITH MECHANISM GCPT AND  
ARMRESTS B3D  
IN CONFORMITY TO UNI EN-1335 - TYPE B

CHAIRS WITH MECHANISM GYT1 AND  
ARMRESTS B3D  
IN CONFORMITY TO UNI EN-1335 - TYPE A

## COMPONENTS



### HELLO (OPERATIVE CHAIRS WITH MESH BACKREST)

#### SWIVEL BASE

Available in two choices:

- (PLN3) Black nylon base, 680 mm diameter, 5 spokes.

#### WHEELS

Black nylon castors (65 mm diameter) with zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.

(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

#### ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

#### MECHANISMS

Three available choices:

- (GT) – Gas Translator

The mechanism has a fused aluminum swivel plate fixed directly to the seat frame, and a gas lift seat height adjustment.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust seat depth, with 6 positions;

- (GCPT) Gas Permanent Contact Translator

Mechanism with movement backrest lockable in 5 positions with a tilting range of 20°.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust load intensity based on weight by using a knob system;
- use the anti-shock lever to lock or unlock the tilting movement of the backrest;
- adjust seat depth, with 6 positions;
- have a tilting range for the backrest of 20°.

- (GYT1) Gas Synchron Translator

Synchronized movement of seat-backrest lockable in 5 positions, with a tilting range of 22°.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust load intensity based on weight by using a crank system;
- use the anti-shock lever to lock or unlock the synchron;
- adjust seat depth, with 6 positions;
- have a tilting range for the backrest of 22°.

---

#### **ARMRESTS**

- (B3D) Armrests adjustable for height, depth and rotation, tubular chromed with an upper cover made from soft black polyurethane

---

#### **SEAT**

The frame is made of molded polypropylene, padded with fire-proof cold foam polyurethane class 1M, 4 cm thick, density 60 kg/m<sup>3</sup>.

---

#### **BACKREST**

High resistance structure realized in nylon strengthened with fiber of glass. The backrest has got a nylon lumbar support with adjustable height for a personalized comfort. The backrest is covered with mesh 560 gr/mq min. (R2- RETE BREAK) with

high capacity load, it's made in technopolymer available with colours: white, green and black.

---

#### **UPHOLSTERY**

Check finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

## DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		
Customer fabric		■

BACKREST MESH	FEATURES	AVAILABILITY
R1- Rete ROUND		
R2- Rete BREAK		■
R3- Rete GABRIEL		

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Standard chair+Armrests <ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 2</li> <li>m<sup>3</sup> 0,195</li> <li>Kg 18.5</li> </ul>	Fabric used mtl 0,35 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.



---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.  
Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.  
Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. **GENERAL WARNINGS**  
The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.  
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.  
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.  
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.  
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.  
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.  
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.  
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.  
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.  
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.  
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.  
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



**WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.  
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

**LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.



Operative armchair with clear and decisive shapes. It represents an alternative value to softer seating. The articulated chromatic proposal of the shells and fabrics makes the collection highly customizable.

IN CONFORMITY TO UNI EN-16139

## COMPONENTS



### HELLÓ (PADDED SLED CHAIR)

#### SLED FRAME

Metal tubular structure, 25 mm diameter, painted metallic silver or in a polished chrome plated finish. Black plastic glides.

#### ARMRESTS

Fixed, molded as a single unit with the backrest, screwed to the tubular structure.

#### SEAT

Support structure made of 12 mm thick multilayer, padded with 40mm thick expanded polyurethane, density 40 kg/m<sup>3</sup>.

#### BACKREST

Fixed, molded resilient polypropylene, injected as a single piece with the armrests, available in colours: black, anthracite or grey.

#### BACK PANEL (OPTIONAL)

Padding in fire-retardant cold-foamed polyurethane class 1IM 40 mm and density 60 Kg./m<sup>3</sup> supported by a inside polypropylene structure.

#### UPHOLSTERY

Check finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

## DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Runner by Gabriel		
Pelle		
Tessuto cliente		■

SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pcs. 1</li> <li>m<sup>3</sup> 0,400</li> <li>Kg 13</li> </ul>	Fabric used mtl 0,35 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.



---

## USE AND MAINTENANCE

---

### GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;  
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.  
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.  
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.  
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.  
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.  
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

### USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.  
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

### CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.  
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.  
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

### FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA

For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

### TAYLOR F.R.

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing.

Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and brush gently with water and neutral soap or 20% water and alcohol solution. GENERAL WARNINGS

The remedies indicated are effective in 90% of cases. The lack of timeliness in the action makes the cleaning less effective, resulting in the permanence of halos.

### GO CHECK - RETE ROUND – RETE BREAK – RUNNER

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.

Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

### ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.

Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

### PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.

Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.

Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.

After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.

Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.

Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

### METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.

Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

### PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.

Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

### PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



**WARRANTY**

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.  
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

**LAS MOBILI s.r.l.**

Via dell'Industria, 81  
64018 Tortoreto (TE) – Italy  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
[las@las.it](mailto:las@las.it) – [www.las.it](http://www.las.it)

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.